



Çakı, doğada birçok amaç için kullanılan bir malzemedir. O yüzden doğaya çıkan her kişi yanında bir çakı bulundurmalıdır.

Genel olarak bir adet büyük bıçak ve belki birkaç ufak aksesuarı da olan bir çakı bu iş için yeterlidir. Mümkün olduğunca, ucuz çakılardan kaçınıp İsviçre çakısı diye adlandırılan çakıların tercih edilmesi daha faydalı olur, çünkü bu çakılar bizi yarı yolda bırakmaz ve daha zor hasar alırlar. Basit bir model veya daha çok özellikli modeller seçilebilir, ancak akıldan çıkarılmaması gereken bir şey; çakıda özellik arttıkça, ağırlık da artacaktır ve kampta mümkün olduğunca çantanın ağırlığı hafif tutması istenildiği için ihtiyaç olan minimumda bir çakı kullanılması daha iyi olacaktır. İhtiyaç olan çakıda ek olarak; makas, küçük bıçak, tirbuşon, tornavida, konserve açacağı ve diken gibi şeylerin çıkarılması için cımbız olabilir. Bu özelliklere sahip bir İsviçre çakısının fiyatı 35-75 tl (2009) arasında değişebilir. Elbette özelliklerine göre çok daha pahalı veya ucuzunu bulmak mümkündür. 5-10 tl'ye de çakı bulunur, ancak bu tür çakılar çabuk körelir, kırılır veya paslanır. Bu nedenle uzun zaman kullanabilmemiz için İsviçre çakısı önerilir.

Ayrıca çakının bakımı da kalitesi kadar önemlidir.

Çakının Bakımı:

- Bıçak ve aksesuarlar her zaman kuru ve temiz tutulmalı,
- Bıçağı köreltecek şeyler kesilmemeli,
- Bıçak ve aksesuarlar topraktan uzak tutulmalı (topraktaki nem ve toz çakıya zarar verir),
- Çakı ateşten uzak tutulmalı (ateşin sıcaklığı bıçak ve aksesuarları bozar),
- Kullanımdan sonra bir bezle dikkatlice silinip, kapatılmalı,
- Ayrıca arada sırada çakının ek yerleri makine yağı ile yağlanmalıdır.

Kaynakça:

- 1-) <http://www.uzmantv.com/kampcinin-nasil-bir-cakisi-olmali>
- 2-) http://www.muallimce.com/izcilik/iz_konu.asp?id=154